

エルカップ[®]2

わたしたちは日本赤十字社の
活動を支援しています。

コップの動画は
こちらから▶▶



使用上の注意



- 用途以外の使用はしないで下さい。又、調理容器として使用しないで下さい。
- 製品が変形したり、溶けたりしますので、火のそばに置かないで下さい。
- 直火、オープン及びグリルで使用しないで下さい。
- 洗浄後お使い下さい。

電子レンジ使用上の注意



- 加熱後、本体が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意して下さい。
- 製品が変形したり、溶けたりする恐れがありますので、空だきはしないで下さい。
- 製品が変形したり、溶けたりする事がありますので、長時間の過熱や水分の少ない食品、油分や糖分の多い食品などは、加熱調理しないで下さい。
- 調理時の食品の量の少ない場合は加熱時間を短めにして下さい。
- 製品の表示や電子レンジの取扱説明書に従って使用して下さい。

お手入れ上の注意



- 製品を傷めますので、過度の煮沸はしないで下さい。煮沸消毒をするときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れて2～3分煮沸して下さい。
- 製品を傷めますので、過度の漂白はしないで下さい。漂白する時は台所用の酸素系漂白剤を使用し、漂白時間は30～40分を限度として下さい。
- 製品に傷がつき、汚れやすくなりますので、たわし、クレンザーで磨かないで下さい。やわらかいスポンジなどで台所用洗剤をご使用になり、洗浄して下さい。

品質表示



<材質>	ポリプロピレン
<耐熱温度>	140度
<耐冷温度>	-20度
<本体容量>	280ml