

この説明書では以下の商品について説明しています。



no.0652

まもっ手 チェック
プッシュボタン



no.0661

まもっ手 無地
指先オープン
(ノーマル)



no.0662

まもっ手 無地
指先オープン
(ストロービーズ)



no.0667

まもっ手 ソフト
プッシュボタン

グリーン ピンク

まもっ手 (プッシュボタンタイプ) の使い方



マジックテープを角カンに
ひっかけて留める



プッシュボタンを留める



装着完了

注意事項

- ・プッシュボタンを外すときは、爪を立てるようにボタンの中央部を強く押してください。
- ・洗濯方法は別紙を参照してください。
- ・マジックテープとボタンを留めた状態で洗ってください。



株式
会社

特殊衣料

〒063-0834

北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

TEL : 011-663-0761