

取扱説明書

B-3286 電子ホイッスルHP588

台湾製

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

- *この取扱説明書は、ご使用になる前に必ずお読みください。
- *管理責任者の方が、本書を大切に保管してください。また、本書内容の注意事項等をご使用される方々へご指導ください。
- *取扱説明書に準じない不適切な取扱をした場合、商品変更（改造等）をした場合は使用者や第三者へ重大な事故をもたらす危険性がございますのでご注意ください。
- *本文記載事項に類する内容に従わずに起きた損害・傷害等につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

防水ではありません。雨天での使用や湿気が多いところでの使用はしないでください。

[使用上のご注意]


- 1、本来の目的以外の使用はしないでください。
- 2、周囲の安全を確保してから使用してください。
- 3、耳の近くにスピーカーを近づけないでください。音が出た場合難聴などの重大な事故につながる恐れがございます。
- 4、本製品を投げたり物を載せたり等乱暴に扱わないでください。
- 5、車の中や暖房器具の周辺など高温多湿になるような場所で使用・保管しないでください。
- 6、精密機械の為、ほこりや水滴などに充分ご注意ください。
- 7、付属の電池はテスト用です。電池残量が少量の場合がございます。
- 8、電池を入れる際は、必ず向きを確認してください（別紙「電池の入れ方」参照）間違った向きで入れると電池の液漏れや商品の破損につながる恐れがございます。
- 9、電池は必ず同じ物を使用してください。古い物や新しい物を混ぜて使用しないでください。
- 10、電池は消耗品です。音量が弱くなった場合や電源がつかなくなった場合は電池を交換してください。（お近くのホームセンターや家電製品販売店でご購入ください）
- 11、電池の容量が少ない場合、誤作動（音が鳴り続ける、音が鳴らない等）を起こす場合がございます。その際は電池を交換してください。
- 12、異常を感じたらただちに使用を中止し、修理・交換等の適切な処置を行ってください。
- 13、指導者のもとで使用してください。

[保管上のご注意]

- 1、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。
- 2、使用後は汚れをふき取り保管してください。
- 3、使用後は本製品から電池を抜いて保管してください。長期間放置をすると電池の液漏れや火災・商品の破損などの恐れがありますのでご注意ください。
- 4、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 5、管理者の方は、無断で使用されないように管理を徹底してください。特にお子様が居る環境では、思わぬ事故につながる恐れがございますのでご注意ください。


[電池の交換方法]

- 1、単四電池を2つ用意して本体の裏フタをスライドさせます。
- 2、向きに注意して単四電池を挿入します。
- 3、最後に裏フタをしっかりと差込み完成です。



[使用方法]

電池が入っている状態で、ボタンを押すと音が鳴ります。



本製品に関するお問い合わせ等は、下記までご連絡ください。

トーエライト株式会社

〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎5-24-11

TEL : 048-921-1211 FAX : 048-921-1311

<http://www.toelight.co.jp/>

info@toelight.co.jp

TOEI LIGHT®