

はさみ研げる君



特徴

- ◆はさみ & 包丁の切れ味が蘇る！
- ◆包丁のお手入れもOK。
- ◆握りやすいハンドルタイプ。




【取扱説明】 この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明をお読みになり正しくお使いください。いつでも読めるようにお手元に保管ください。

- 警告**
- はさみ・包丁の刃に手や指が触れないよう、持ち方には十分注意すること。(ケガの原因となります)
 - 作業の際は、手や指を傷つけないよう、十分注意すること。(ケガの原因となります)

使用方法


はさみや剪定ばさみの研ぎ方

本製品の「はさみ用」の砥石を表側の刃に沿って、軽く数回動かして研ぎます。
※内側から刃を研ぐと切れなくなります。必ず表側の刃に沿わせて動かしてください。



包丁の研ぎ方

手を机の上で固定して置き、包丁を握ります。包丁を握っている手は固定したまま、本製品の「包丁用」の砥石を、刃先から刃元にかけて軽く数回動かして研ぎます。



(お手入れ方法)

- ①研磨終了後、包丁やはさみを濡れたタオルで拭くか、流水できれいに洗って拭いてください。
- ②本製品の研ぎ口部分をやわらかいブラシなどで、きれいに拭いてください。
(水分が付着した状態で放置しておくと、サビの原因となります)

■ 使用上の注意

●本製品は家庭用の刃物の研磨製品です。用途以外に使用しないでください。●本製品は洗えません。汚れた場合は乾いた布等で拭き取ってください。●散髪用、セラミックハサミ、ギザギザのある刃など、一部の特殊な用途のはさみなどには使用できません。●本製品は、波刃(パン切り、ぎざ刃包丁)・厚刃(3.5mm以上)、セラミック包丁を研ぐことはできません。●刃の開く角度が小さいはさみなどには、使用できない場合があります。●刃が長いものや、刃先が鋭利なものなどに使用する場合は、手や指を傷つけないよう十分注意してください。●刃ははさみなどの刃が長く、持ち手の長い特殊なはさみに使用する場合は、滑り止め付きの軍手などを着用し、使用中刃が閉じないように注意してください。(ケガの原因となります)●本製品では、サビのついた刃物や、目に見える刃こぼれのあるはさみ・包丁を研ぎなおすことはできません。●他の包丁研ぎと併用すると、当包丁研ぎの性能が発揮できない場合があります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。(変形・破損の原因となります)●破損、または変形した場合には使用をお止めください。●火気のそばに置かないでください。(本製品が熱くなり本体の変形や、やけどの恐れがあります)●塩分や酸、油脂分等を含んだ汚れが付着したまま放置・保管しないでください。●ケガをする恐れがありますので、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。●タングステンカーバイド砥石は半永久的ではありません。研ぎ味が悪くなった場合はお買換えをお勧めします。

JL-0390309 Scissors sharpener

- 材 質 / 本体：ABS 樹脂
砥石：タングステンカーバイド
- サイズ / 約 6×17×2cm



発売元
コモライフ株式会社
お客様相談室 0120-561-244
土日祝除く 平日9時～12時と13時～17時
<http://www.comolife.co.jp/>

MADE IN CHINA