

クロススクリーンSC [クロス仕様] 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

■安全上のご注意

ご使用の安全を確保するために、以下のことを必ず守ってください。



警告

●不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令にしたがった適切な廃棄処理をお願いいたします。



注意

- 製品にぶらさがったり、寄りかからないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 傾斜や段差のある床面では使わないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 脚ボルトがゆるんだままでは使わないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 連結時、可動部の隙間に手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- パネルによりかからないでください。けがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損傷が発生する可能性があります。

■お手入れ・保守点検

【クロス(布)】

表面に付着したホコリを、毛足の柔らかいブラシで軽く叩いたり掃除機等を使用して、こまめに取り除いてください。

【樹脂部・金属部】

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後はたたく絞った布、乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全にに取り除いてください。
※シンナー、アルコール類は、塗装面や樹脂部分を傷めることがありますので使用しないでください。

品質表示

品番	外形寸法(mm)			製品質量(kg)
	幅	奥行	高さ	
SC-0918 (GN・NV・GY)	900	25	1800	6.3
SC-1218 (GN・NV・GY)	1200			7.1

■構造部材


クロス: ポリエステル
フレーム: スチール
連結パーツ: POM

■取扱上のご注意


直射日光の当たる場所・冷暖房器具からの風が当たる場所、高温多湿の場所での設置は避けてください。

クロススクリーンSC [クロス仕様] 組立説明書


構成部品 (組立前に部品個数ご確認ください)



①パネル本体×1




②六角棒レンチ(対辺4)×1



③連結パーツ×2


組立方法

1.机などの上に梱包材(ダンボール)を敷き、脚を取り外す為に①パネル本体を横向きにして置いてください。



2.脚(2本)を②六角棒レンチでボルトを外し時計回りに90°回転させて再度取り付けてください。

ねじの締め付けは確実に行ってください。





脚穴にピンを嵌める

3.製品を立ててください。

※2製品以上連結する際は③連結パーツにて固定してください。




完成図



クロススクリーン
【SC-001】

1.正面図



2.側面図

