

TOKO 踏み台シリーズ

安全にご使用していただくために本紙をよく読み正しくお使いください。

《使用上、取扱い上の注意》

- ⚠ 踏み台は全ての足が床面に安定した状態でご使用ください。
傾斜地やガタツキのある状態で使用すると転倒・ケガをする恐れがあります。
- ⚠ 踏み台に飛び乗ったり、踏み台の上で飛び跳ねたいしないでください。
ケガ・踏み台破損の原因となります。

《保守・点検》

- ・使用前に破損・変形などの異常がないか確認の上、ご使用ください。
異常があった場合は使用を中止してください。
- ・汚れた場合は、固くしぼった布等で表面を拭取ってください。
汚れがひどい場合はスポンジか布に家庭用の中性洗剤を少量含ませて
汚れを拭き取ってください。

〒673-0412 兵庫県三木市岩宮 140-4

TEL: 0794-82-8080 FAX: 0794-82-9076 Email: t002@tokokizai.co.jp



飽くなき、挑戦

TOKO METALS
東光機材株式会社