

AKX- アコーディオンスクリーン

取 扱 説 明 書

梱包内容

アコーディオンスクリーン

本 体	1本
スタンドベース	2個
取付け用ネジ	4個

使用上のご注意

- 1 ストーブはアコーディオンスクリーンから50cm以上離して下さい。(反射型ストーブはアコーディオンスクリーンに背を向けて使用して下さい。)
- 2 アコーディオンスクリーンにもたれないようにして下さい。
- 3 アコーディオンスクリーンは、シンナー、ベンジン等でふかないで下さい。よごれた場合は中性洗剤等をご使用下さい。

スタンドベースの取付方法

- 1 ボールの下部のクッションゴムをはずして下さい。
- 2 スタンドベースを図のようにボールに差し込んで下さい。
- 3 スタンドベースのボール取付穴とボールの穴をあわせ、ボールが動かないようにしっかりと締めつけて下さい。

