

ボンベ運搬車 取扱説明書

ご使用になる前に

このたびは、ボンベ運搬車をお買い上げ
いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みいた
だきお読みいただいた後は大切に保管し
てくださいますようお願い申し上げます。

本製品を用いて行うガス容器の運搬作業において、人身
事故や物品破損等の危険を避けるための安全予防措置と
して、裏面(1)～(9)の事柄を遵守してください。

警 告

- (1) 本製品はガス容器を安全に運搬する為の製品ですので、
ガス容器取り扱い時及び、ガス容器を移動する時は、高
圧ガス保安法・労働安全衛生法で定められた法令に従っ
て下さい。
- (2) ガス容器のサイズ・本数により運搬車の仕様が異なりま
すので、正しい形式のボンベ運搬車を使用して下さい。
- (3) 作業時には、安全保護具を着用して下さい。
- (4) 使用前に傷、錆等の有無及び、固定用チェーン及び固定
ネジの点検を実施し、安全を確認してご使用下さい。
- (5) 本製品を使用して、ガス容器の運搬作業を行う時は、全
ての固定用チェーンを使用して、ガス容器を正しい位置
で固定して下さい。またこの時、ガス容器のバルブが閉
まっているのを確認して下さい。
(固定用チェーン操作時は、ガス容器が不安定になりま
すので、ガス容器が倒れないように押さえて作業を行っ
て下さい。)
- (6) 本製品の改造は行わないで下さい。また、ガス容器の運
搬以外の目的に使用しないで下さい。
- (7) 本製品及び、搭載するガス容器は、常に清潔に保ち、慎
重に取り扱って下さい。
- (8) 直射日光が当たる場所を避ける等、ガス容器の取り扱い
に適さない環境・条件での使用・保管は避けて下さい。
- (9) 本製品は、斜面等の不安定な場所に置くことを避け、使
用しない場合は、ガス容器を運搬車から降ろし、ガス容
器の保管庫に収納して下さい。