

電動噴霧器 フォグマスター・ジュニア

取り扱い説明書



軽量・コンパクトなフォグマスター・ジュニアは、持ち運びに便利な電動噴霧器です。

除菌・消臭剤などを細かい霧状にして室内へ充満・有効に噴霧することができます。施設や病院等での除菌・消臭に最適です。

1. 5.8kg と軽量なので女性にも扱いやすく、簡単に約4M(可視範囲)程度の細かい霧を広く噴霧することができます。

使用方法

1. タンクに薬液(除菌・消臭剤)を適量入れ、電源コードをコンセントに差します。
2. パワースイッチを【ON】にすると細かい霧状の薬液が噴射口より噴出します。
3. コントロールノブを回して霧の粒子サイズ(15~40 ミクロン)を調節し空間上部に向け噴霧して下さい。
※動く方に回していくと、少しずつ粒子が大きくなっていきます。

重要1 メンテナンスについて

使い終わりましたら**必ず**タンクの薬液を空にして、タンクに水道水を入れて3分以上噴霧して下さい。

※コントロールノブを左右(弱強)に回しながら噴霧すると、噴射口ノズル・本体内部チューブ・吸い上げチューブ内を綺麗に掃除することができます。

最後に薬液タンクを水道水でよくすすぎ、固く絞ったタオル等で本体を拭き、乾拭きした後に収納して下さい。



重要2 故障について

薬液タンク・吸い上げチューブ・吸い上げ口・止ネジはパーツ交換が可能ですが、本体の故障は修理や修理に伴うパーツ交換ができません。本品を永くご使用頂くために、使用後には必ずメンテナンスを行って下さい。

注意!

粘度が強い薬液でのご使用は、本体内部詰まり等の故障につながります。薬液メーカーの表示指示に従い、お客様の責任で取り扱い下さい。薬液を残したまま保管すると、本体内部で薬液が固まり故障の原因となります。

※製品保証期間：購入より6ヶ月。(正しい取り扱い・メンテナンスをしている製品に限ります。)

【サイズ】

高さ24×横27×奥行11cm、コード長:258cm
タンク容量:0.95L

【材質】

本体及びノズル:プラスチック、タンク:ポリエチレン
チューブ:耐油ビニール、吸い上げ口:プラスチック

製造元:フォグマスターコーポレーション(アメリカ)

販売元:プロト・ワン株式会社



〒113-0033

東京都文京区本郷 2-13-10 巴屋ビル 2F

TEL:03-3816-3399 FAX:03-3816-3933

URL <http://www.proto-one.co.jp/>