

取扱方法とご注意！

殺菌灯は絶対に直視しないで下さい。

1. 電源は必ずAC100Vを御使用下さい。
2. アース線をつないで下さい。



漏電等の事故を防ぐためアース線は必ず接続して下さい。

3. 定格周波数の切替えスイッチ（50Hz又は60Hz）を設定して下さい。



スイッチの位置が中途半端な位置になっていると殺菌灯が点灯しませんのでご注意下さい。

4. 殺菌する品物を入れ扉を閉めます。



プラスチック製品等は長時間照射しますと劣化や退色する恐れがありますのでご注意下さい
＊濡れた物は絶対に入れないで下さい。
漏電の原因になります。

タイマー動作

内臓タイマーの設定時間は約**1 5分**です。

扉の開閉を行う度、約**1 5分**間殺菌ランプが点灯致します。

1 5分が経ちますと自動的に消灯致します。

点灯中に開閉を行うと一度タイマーが**OFF**になり、新たに
1 5分のカウントが始まります。

※メインスイッチが**OFF**の状態では作動しません。

殺菌灯の**寿命は約4 0 0 0時間**です。**3 0 0 0時間**を過ぎると
効果が徐々に低下しますのでお早めにお取り替え下さい。

殺菌灯付スリッパロッカー

DM-HRT

取扱方法とご注意

【仕様】

定格電圧	AC100V
定格消費電力	59W
定格周波数	50/60Hz（切替式）
タイマー	内臓15分
殺菌灯	GL-15W 3灯