


1 設定メニューの表示方法 (例)Zoomで表示させる場合

①Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューを表示させてください。



②下記の順にクリックしてカメラの設定画面を表示させてください。



③下記の状態に設定してください。




④閉じるボタンをクリックして設定画面を閉じてください。



⑤ミーティング画面を全画面モードにしてください。



⑥リモコンかカメラのMODEボタンを押して表示モード設定メニューを表示させてください。



表示モードの種類




表示モードの詳細は裏面へ▶

!
背景をぼかす設定をしている場合、設定メニューもぼけてしまうため、背景をぼかす設定をOFFにしてください。

2 表示モードの選択方法

①モードボタンを押すたびにカーソルが移動します。



②変更したいモードにカーソルを合わせて約3秒間何も操作しないでください。選んだ表示モードに切り替わります。




カーソルを合わせた表示モードに切り替わる


3 表示モードに合わせてカメラを設置する

※表示モード a・b・c・d・e・f についての詳細は裏面をご確認ください。

a・b・c・d・e のモードにする場合



f のモードにする場合



AI機能について

人物を検知するAI機能を搭載しており、最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用できます。
※オートフレーミング機能はオフにすることもできます。



サンワサプライ株式会社

新山形支店センター TEL080-0233-0011 FAX080-0233-0023
東京支店センター TEL040-08566 東京都墨田区南大島1-10-1 TEL03-5783-0023
横浜支店センター TEL040-08026 札幌市北区北八条西1-1-1 パストラビルNB TEL011-3459-8990
仙台支店センター TEL022-254538 FAX022-2574833
名古屋支店センター TEL052-254538 FAX052-2574833
大阪支店センター TEL06-6395-8310 FAX06-6395-8315
広島支店センター TEL082-2542828 広島県広島市南区宮島町7-18 新井ビル TEL082-2542716 FAX082-2542717
福岡支店センター TEL092-471-6721 FAX092-471-6721
ver.1.0
CO/A/H/HWDaNa

表示モード

※表示画面例のイラストはイメージです。実際には広角に表示されます。




a 180°分割モード

.....画面を二分割して上下に180°の映像を表示します。

自動追尾機能を使用する


AI機能 ON



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- ②リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで自動追尾する人物を選択します。
- 選択した人物の自動追尾が開始されます。

手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで画角を調整します。




d 3人モード

.....3方向の映像を表示します。

自動追尾機能を使用する


AI機能 ON



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- ②リモコンの□ボタンで画面を選択します。
- ③リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで自動追尾する人物を選択します。
- 選択した人物の自動追尾が開始されます。

手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンかカメラ本体の□ボタンで画面を選択します。
- ③リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで画角を調整します。




b 360°パノラマ+1画面モード

.....上段に360°全体の映像を表示します。下段に1方向の映像を表示します。

自動追尾機能を使用する


AI機能 ON



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- ②リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで自動追尾する人物を選択します。
- 選択した人物の自動追尾が開始されます。

手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで画角を調整します。



e 全員モード

.....人物全員が画角に入った映像を表示します。

自動で画角を調整する


AI機能 ON



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- 人物に合わせて自動で画角が決まります。

手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンの左右ボタン、カメラ本体のタッチセンサーで画角を左右に調整します。
- リモコンやカメラ本体の拡大・縮小ボタンで画面を拡大・縮小します。




c 2人モード

.....2方向の映像を表示します。

自動追尾機能を使用する

AI機能 ON




- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- ②リモコンかカメラ本体の□ボタンで画面を選択します。
- ③リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで自動追尾する人物を選択します。
- 選択した人物の自動追尾が開始されます。

1画面のみAI機能をOFFにすることも可能です。

※リモコンからの操作のみ

- ①リモコンの□ボタンでAI機能をOFFにする画面を選択します。
- ②リモコンの□ボタンを押すとAI機能がOFFになり、画角を手動で調整できます。



手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンかカメラ本体の□ボタンで画面を選択します。
- ③リモコンの左右ボタンかカメラ本体のタッチセンサーで画角を調整します。




f 正面モード

.....水平画角90°の範囲で表示します。

自動で画角を調整する

AI機能 ON



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをONにします。
- 自動で画角を調整します。



- AI機能がOFFの状態から、ONに変更するにはリモコンから操作してください。カメラ本体のAIボタンではONできません。

手動で画角を調整する

AI機能 OFF



- ①リモコンかカメラ本体のAIボタンを押して、AIをOFFにします。
- ②リモコンの左右ボタン、カメラ本体のタッチセンサーで画角を左右に調整します。
- リモコンやカメラ本体の拡大・縮小ボタンで画面を拡大・縮小します。