

## ● 手入れの方法

### 洗 浄

- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れ、弱流で洗濯してください。
- ・脱水後、風通しのよい場所で陰干ししてください。
- ・乾燥機による乾燥も可能です。その際は、洗濯ネットに入れて下さい。







### 消 毒

- ・熱湯消毒される場合は、100℃の熱湯で15分までの煮沸が可能です。
- ・塩素系漂白剤をご使用の際は、2%以下に希釈して漬け置きしてください。
- ・オートクレーブをご使用の場合は、135℃、15分間の設定まで可能です。

### 保 管

- ・汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。(変形、変色の原因となります。)
- ・重量物を乗せた状態で保管しないでください。(へたりや変形の原因となります。)

## ● 仕 様

 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ロール 200</b>            重量：1800g            JANコード：4560232691330            TAISコード：00149-000034</p>	 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ロール 150</b>            重量：1350g            JANコード：4560232691347            TAISコード：00149-000035</p>
 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ロール 100</b>            重量：900g            JANコード：4560232691354            TAISコード：00149-000036</p>	 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ワイド</b>            重量：2050g            JANコード：4560232691361            TAISコード：00149-000037</p>
 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ユー (Lサイズ)</b>            重量：1350g            JANコード：4560232691378            TAISコード：00149-000039</p>	 <p><b>ナセント<sup>Ex</sup> ユー (Mサイズ)</b>            重量：700g            JANコード：4560232691385            TAISコード：00149-000038</p>

**アイ・ソネックス株式会社**


本 社 / 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7  
 TEL : 086-200-1550 FAX : 086-200-1553  
 ホームページ <https://www.nasent.net>

品質向上のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

今までにない使用感! 手放せない心地よさ

**ナセント<sup>Ex</sup> メディカルシリーズ ナセント<sup>Ex</sup>**

## 取扱説明書



このたびは、ナセント Ex をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 この「取扱説明書」には、ナセント Ex を正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 必ず専門家と相談の上、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し専門家にご相談ください。

**アイ・ソネックス株式会社**

## ● 使用上の注意

身体に無理のかかる体位での使用はお止めください。



呼吸を妨げないよう配慮して設置してください。



体位変換・良肢位保持・床ずれ防止以外の用途にはご使用にならないでください。



さまざまな大きさや形がありますので、体格や目的に合わせて適切に選択してください。



火気や鋭利なものは近付けないでください。破損の原因となります。



保管する場合には紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。



洗濯や保管をする場合は、取扱説明書や品質表示タグの説明に従ってください。




衣類やシーツにしわが寄らないように設置してください。




## ● ポジショニング場面


● 円背の方の背上げ姿勢




● 側臥位




● 仰臥位




● 腹臥位



● 側臥位+上肢サポート




● 骨盤や下肢の除圧に配慮した側臥位



- (1) ベッド上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。体位変換後は必ず、背抜きや足抜きを行い、背中や下肢に生じたずれ力を解消してください。
- (2) もとの姿勢に戻す場合は、身体の下に差し込んだナーセント Ex を抜き取ってください。この際も、ずれ力を解消するために必ず背抜きや足抜きを行ってください。
- (3) 体位変換を行うときは、ナーセント Ex を敷き込む位置や深さを調整しながら、骨突出部などの接触圧を手などで確認し、圧迫が軽減されていることをご確認ください。

## ● 材質と特長



丸洗い、乾燥機の使用が可能で、オートクレーブでは135℃、15分間まで可能です。

① 表 材


- ・材 質：ポリエステル100%（脱着不可）
- ・特 長：① 多層構造で肌ざわりの良い生地で、弾力性、伸縮性に富んでいます。

② 中 材

- ・材 質：ポリエステル繊維チップ
- ・特 長：① 流動性と形状保持性を備えている円柱型の特殊繊維チップです。簡単に形を作ることができますが、互いに絡み合い崩れにくいです。


## ● 体位変換方法

### ナーセント Ex ロール200 の体位変換例




- ① ロールを首と肩の下に敷き、反対側を膝下に通します。
- ② 頭側と中央のハンドルを持って介護者側に向けて側臥位にします。
- ③ 背中や骨盤の角度が適切になるよう、ロールの位置を整えます。
- ④ 下肢をロールに乗せ両下肢が重ならないよう、骨盤幅を整えます。
- ⑤ 圧抜きをします。

### ナーセント Ex ロール100 と ワイド の体位変換例



- ① ワイドを背中に敷き、膝下にロールを通します。
- ② 片膝を包むように両端のハンドルを持ちます。
- ③ ワイドのハンドルを持って、介護者側に向けて側臥位にします。
- ④ ワイドを折り曲げて背中に敷き込み、適切な背角度にします。
- ⑤ 下肢をロールに乗せ両下肢が重ならないよう、骨盤幅を整えます。

### ナーセント Ex ユー-L と M の体位変換例



- ① 側臥位にするために、肩・腰に差し込んだクッションをハンドルを持って身体から外します。
- ② L と M のユークッションのハンドルを持ち、上半身と下半身を同時に回転させます。
- ③ L と M のユークッションを背中や腰に入れて身体に馴染むように整え側臥位にします。
- ④ 圧抜きをして身体のアライメントを整えます。